

## Usuwanie hasła

---

- Sprawdź, czy komputer jest podłączony do portu konsoli i czy jest otwarte okno programu HyperTerminal
- Sprawdź czy zostały założone hasła
  - o naciśnij **enter** po uruchomieniu urządzenia, czy pojawił się znak zachęty **Router>**
  - o wpisz polecenie **enable**, czy pojawił się znak zachęty **Router#**
- Jeśli choć jeden z trybów nie jest dostępny należy usunąć hasło
- Wyłącz router. Włącz go ponownie
- Naciśnij kombinację **Ctrl+Break** aby przejść do trybu **ROMMON**  
**ROMMON>**

---

66

## Usuwanie hasła

---

- Wpisz polecenie, które umożliwi pominięcie ładowania pliku konfiguracyjnego przy starcie systemu **confreg 0x2142**
- Uruchom ponownie router, miękki restart, polecenie **reset**
- Router uruchomi się ale pominie plik konfiguracyjny
- Aby pominąć tryb *setup* należy nacisnąć **Ctrl+C**
- Sprawdź czy hasła zostały usunięte
  - o naciśnij **enter** po uruchomieniu urządzenia, czy pojawił się znak zachęty **Router>**
  - o wpisz polecenie **enable**, czy pojawił się znak zachęty **Router#**

---

67

# Usuwanie hasła

---

- ❑ Jeśli mamy prompt **Router#** oznacza to iż hasła zostały usunięte
- ❑ rzejdź do trybu *config* wprowadzając polecenie **configure terminal**
- ❑ Wprowadź polecenie **config-register 0x2102** aby przywrócić wczytywanie pliku konfiguracyjnego przy starcie systemu
- ❑ Zapisz pustą konfigurację, polecenie **copy running-config startup-config**.